バック照明付化粧鏡　取扱説明書

1.安全に関するご注意

安全のために守ってください！

●ご使用の前に、以下の「使用に関する警告・注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
　いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください

用語および記号の説明

警告 … 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 … 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ … 「注意しなさい!」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

禁止 … 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)

指示実行 … 「指示通りにしなさい!」

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ケガをしたり、感電・火災・故障の原因になります。
分解禁止

鏡に寄りかかったり、無理に押したり引いたりしないでください。
※破損する恐れがあります。割れたガラスはケガや重大事故の原因となります。
禁止

物を掛けたり、物で覆ったりしないでください。
※火災・故障・落下の原因になります。
禁止

ストーブやヒーターなどの熱を発生するものや加湿器など湿度を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形、感電・火災・故障の原因になります。
禁止

酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して拭かないでください。
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）また、取付金具が腐食し、鏡が落下する原因になります。
禁止

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってください。
※火災・故障の原因になります。
指示実行

キャビネット本体、扉、鏡がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。
※鏡の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。
禁止

水や熱湯をかけないでください。
※感電・故障・鏡の破損の原因となります。割れたガラスはケガや重大事故の原因となります。
禁止

鏡の端面に欠けが生じた場合、そのまま使用しないでください。
※衝撃や温度の急変などで全体の割れに発展する原因となります。
禁止

異物を差し込んだりしないでください。
※感電・火災・故障の原因になります。
禁止

煙、においおよび点灯状態に異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
※火災・感電の原因になります。
指示実行

使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店または保証書に記載のINAXメンテナンス修理受付センターに連絡して、点検を受けてください。
※商品が脱落して、転倒などによりケガや重大事故につながる原因となります。
指示実行

⚠注意

ランプや照明器具は高温になっているため、消灯したあとすぐには触らないでください。
※ヤケドをする原因になります。
禁止

２.ランプ交換方法

⚠警告

ランプ交換のときは、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。
※感電・ヤケドの原因になります。

指示実行

⚠注意

扉の開閉は必ず木の部分を持って開閉してください。
※アクリル板を持ち開閉するとアクリル板が破損する恐れがあります。
割れたアクリル板はケガの原因になります。

指示実行

以下のような状態になりましたら、ランプを交換してください

・ランプの端部が黒ずんだとき。　・点滅をくり返すとき。　・明るさが低下したとき。

※ランプ交換の際は、グロースターターも同時に交換されることをお勧めします。

蛍光ランプの交換

※新しい直管 20 形蛍光ランプ　FL20S〈昼白色〉を電器店、お求めの工事店へご注文ください。

① 側面の左右の扉を開ける。
② 蛍光ランプを取外す。
③ 新しい蛍光ランプを取り付ける。
④ 側面の左右の扉を閉じる。

グロー球の交換

※新しいグロー球　FG-1E（市販品）　をご用意ください

① 側面の左右の扉を開ける。
② グロー球を左に回して取外す。
③ 新しいグロー球を右に回して取り付ける。
④ 側面の左右の扉を閉じる。



３.お手入れの仕方

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

キャビネット本体

・硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を湿らせた布でふき、つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。

・木部に水がかかった場合、すみやかにふき取ってください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。

鏡

・鏡が汚れた場合は、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を湿らせた布でふき、つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。
※洗剤が残っていると鏡の腐食、変色等を生じます。

キャビネット本体・鏡

・商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
クレンザー、みがき粉等の粒子を含んだ洗剤
中性洗剤以外の洗剤（酸性洗剤、アルカリ性洗剤）、塩素系漂白剤、熱湯
ナイロンたわし、ブラシ等
シンナー、ベンジン等の溶剤
トイレ用ウェットティッシュ
※表面が変色したり、傷む恐れがあります。

・化粧品など付着している場合は、すみやかにふき取ってください。
※表面が変色したり、傷む恐れがあります。

４.修理を依頼される前に

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

現　象	原　因	処　置
ランプが点灯しない	• ランプの寿命 • ランプがソケットに正常に取り付いていない • グロースターターのゆるみ • グロースターターの寿命 • 電源が切れている	ランプを交換する ランプを正しく取り付ける グロースターターをしっかりと取り付ける グロースターターを交換する 電源を入れる